

Elektrický řezací systém

XXL2.0



Výrobce: Vinon Tools Industrial Co., Ltd. 4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China


Dovozce a výhradní distributor pro ČR a SR: QT Technik spol. s r.o., Těšínská 2088/179, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika

Tento dokument je překladem původního návodu k použití výrobce.



Před použitím si přečtěte





Seznam náhradních dílů

1	Miniaturní ruční matice, Ø 26 mm	17	Upevňovací díly vodního ventilu
2	Plastová izolační distanční podložka, 6 × 11 × 10 mm	18	Pevná deska 2
3	Podložka M5	19	Šroub se čtyřhranným krkem M6 × 40
4	Ukazatel	20	Základní plechová deska
5	Ložisko	21	Excentrická matice pro U-ložisko
6	Pevná deska 1	22	Velký hliníkový profil desky
7	Pojistná matice M5	23	Šroub s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem M6 × 15
8	Podložka M5	24	Šroub se zápusťnou hlavou a vnitřním šestihranem M6 × 15
9	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M5 × 40	25	Sestava U-ložiska Šroub M5 s částečným závitem M5 × 17
10	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M5 × 50	26	Osazený šroub M4 × 17
11	Pogumovaná dvoubarevná	27	U-ložisko
12	Šroub se zápusťnou hlavou a vnitřním šestihranem M5 × 20	28	Koncová krytka
13	Nastavení výšky	29	Mini ruční utahovací matice PRO, Ø 26 mm
14	Pojistná matice M6	30	Šroub s šestihrannou hlavou, pevnostní třída 12.9, s částečným závitem M6 × 50
15	Řezačka na mramor, 4510	31	Koncová krytka
16	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4 × 10	32	Prachový kryt, 100,6 × 43 mm

INDEX

- ➊ Bezpečnostní upozornění
- ➋ Použití
- ➌ Montáž a návod k použití
- ➍ Čištění a údržba
- ➎ Příslušenství
- ➏ Ochrana životního prostředí
- ➐ Záruka
- ➑ Příloha

Symbole

Následující ikony se používají pro označení nástroje. Před použitím nástroje se ujistěte, že plně rozumíte jejich významu.

	Přečtěte si návod k obsluze		Používejte ochranné rukavice
	CE značení		Používejte ochranu sluchu
	Upozornění		Používejte ochranné brýle
	V souladu se směrnicí WEEE		Varování: nebezpečí poškození pilovým kotoučem
	Zařízení třídy II		Použití segmentových kotoučů je zakázáno

1. Bezpečnostní upozornění

▲ Upozornění

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a varování dodané s elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo akumulátorové elektrické nářadí (bez napájecího kabelu).

Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

1.1 Bezpečnost na pracovišti

- a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo nedostatečně osvětlené pracovní prostory mohou vést k nehodám.
- b) Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při používání elektrického nářadí udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

1.2 Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky společně s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topná tělesa, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud se nelze vyhnout používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

1.3 Osobní bezpečnost

- a) Buďte pozorní, soustřeďte se na práci a při používání elektrického nářadí postupujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může způsobit vážné zranění.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Používání osobních ochranných prostředků, jako je respirátor proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, podle typu a způsobu použití elektrického nářadí snižuje riziko zranění.
- c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením elektrického nářadí k elektrické síti a/nebo akumulátoru, jeho zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Pokud při přenášení elektrického nářadí držíte prst na spínači nebo připojujete zapnuté nářadí k napájení, může dojít k nehodě.
- d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte seřizovací nástroje nebo klíče. Nástroj nebo klíč ponechaný v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e) Vyvarujte se nepřirozeného postojů. Vždy dbejte na stabilní postoj a udržujte rovnováhu. Díky tomu budete moci elektrické nářadí lépe ovládat v neočekávaných situacích.
- f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- g) Pokud lze připojit zařízení pro odsávání a zachytávání prachu, musí být správně připojeno a používáno. Použití odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.
- h) Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřehlížejte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, ani pokud jste s nářadím po mnoha použitích dobře obeznámeni. Neopatrné jednání může během zlomku sekundy vést k vážnému zranění.

1.4 Používání a péče o elektrické nářadí

- a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci používejte vhodné elektrické nářadí. Se správně zvoleným elektrickým nářadím budete pracovat lépe a bezpečněji v určeném rozsahu výkonu.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před prováděním jakéhokoli seřízení, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby elektrické nářadí používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených osob nebezpečné.
- e) O elektrické nářadí a pracovní nástroje pečlivě pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují a nezadrhávají se a zda nejsou některé části zlomené nebo poškozené natolik, že by mohly ovlivnit správnou funkci elektrického nářadí. Poškozené části nechte před použitím elektrického nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a snadněji se vedou.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny. Zohledněte přitom pracovní podmínky a činnost, která má být provedena. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným účelům může vést k nebezpečným situacím.
- h) Rukojeti a úchopové plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy nemožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v neočekávaných situacích.

1.5 Používání a péče o akumulátorové nářadí

- a) Akumulátory nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. Nabíječka určená pro určitý typ akumulátoru může při použití s jinými akumulátory způsobit požár.
- b) V elektrickém nářadí používejte pouze akumulátory, které jsou pro něj určeny. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly propojit kontakty. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném používání může z akumulátoru uniknout kapalina. Vyvarujte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte také lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- e) Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- f) Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám. Oheň nebo teploty vyšší než 130 °C mohou způsobit výbuch.
- g) Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nikdy nenabíjejte akumulátor ani akumulátorové nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k obsluze. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

1.6 Servis

a) Opravy elektrického nářadí svěřujte pouze kvalifikovanému odbornému personálu a používejte pouze originální náhradní díly. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

b) Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů smí provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
Dodržujte pokyny týkající se mazání a výměny příslušenství.

Další bezpečnostní upozornění výrobce

Níže jsou uvedena bezpečnostní opatření při používání řezačky kamene. Důsledně je dodržujte, jinak může dojít k poškození nářadí nebo ke zranění osob.

Před použitím zkontrolujte, zda řezné kotouče nejsou prasklé nebo jinak poškozené. Nepoužívejte poškozené, deformované nebo prasklé řezné kotouče.

Nepoužívejte brusné ani diamantové řezné kotouče, které nesplňují parametry uvedené v tomto návodu.

Používejte pouze horní a spodní upínací příruby a klíče dodané s tímto nářadím.

Jako dodatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem se při práci doporučuje používat gumové rukavice a gumovou obuv.

U řezačky vybavené proudovým chráničem před zahájením práce zkontrolujte správnou funkci proudového chrániče.

Před řezáním zkontrolujte a ujistěte se, že jsou pevně dotaženy šrouby pro nastavení hloubky řezu, šrouby pro nastavení úhlu a šestihranné šrouby upevňující řezný kotouč.

Nepoužívejte nářadí bez namontovaného ochranného krytu a nedotýkejte se spodní části obrobku. Ochranný kryt nemůže chránit řezný kotouč pod obrobkem.

Při spuštění nářadí se ujistěte, že se řezný kotouč nedotýká obrobku ani jiného předmětu. Řezačku nespouštějte, pokud je řezný kotouč v kontaktu s obrobkem.

Nedotýkejte se rukama rotujících částí. Udržujte ruce mimo oblast řezu a mimo diamantový kotouč. Druhou rukou vždy držte pomocnou rukojeť.

Během práce držte nářadí pevně. Pokud se řezný kotouč náhle zpomalí nebo se v obrobku zasekne, okamžitě uvolněte spínač.

Je zakázáno upínat nářadí do svěráku nebo přípravku a provádět řezání tímto způsobem.

Po vypnutí řezačku neodkládejte, dokud se řezný kotouč zcela nezastaví. Nepokoušejte se kotouč zastavit působením vnější síly.

Před výměnou řezného kotouče, nastavením hloubky řezu nebo prováděním údržby odpojte zástrčku od elektrické sítě a počkejte, dokud se řezný kotouč zcela nezastaví.

Při práci v místech, kde může diamantový kotouč zasáhnout skryté elektrické vedení nebo vlastní napájecí kabel, držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopové plochy. Kontakt diamantového kotouče s vodičem pod napětím může přenést napětí na odkryté kovové části nářadí a způsobit obsluze úraz elektrickým proudem.

Při provádění „slepých řezů“ do stěn nebo jiných nepřehledných míst postupujte se zvýšenou opatrností. Diamantový kotouč může zasáhnout plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické vedení či jiné předměty a způsobit zpětný ráz.

Vždy používejte diamantové řezné kotouče správné velikosti a s odpovídajícím tvarem upínacího otvoru (kosočtvercovým nebo kruhovým). Pokud diamantový kotouč neodpovídá upínacím částem řezačky, může se otáčet excentricky a způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Nepoužívejte poškozené podložky ani šrouby nesprávné velikosti. Použití poškozených nebo neodpovídajících podložek a šroubů může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

2. Použití

Vhodné pro řezání obkladů a dlažby o délce až 3,2 m. Vodicí lišty o délce 1,4 m a 0,8 m umožňují přizpůsobení různým rozměrům materiálu.

Umožňuje řezání pod úhlem 90° a 45°.

Suché řezání s krytem pro odsávání prachu a adaptérem pro připojení k vysavači.

Maximální hloubka řezu: 17 mm.


Vodicí lišty jsou kompatibilní také s manuálním řezacím systémem. Dva systémy, jedna vodicí lišta.

Napětí / frekvence:	230 V / 50 Hz
Příkon:	1500 W
Otáčky naprázdno:	13 000 ot./min
Příslušenství	3× klíč, 1 sada uhlíkových kartáčů, 1× gumový adaptér Řezný kotouč pro řezání hran


Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické specifikace bez předchozího upozornění.
Technické specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

3. Montáž a pokyny k použití


3.1 Spojení vodicích lišt



3.2 Přímé řezání pod úhlem 90°



3.3 Pokosové řezání pod úhlem 45°





Obrázek 1

3.4 Montáž a demontáž řezného kotouče

Povolte šroub a sejměte kryt odsávání prachu. (Obr. 1)



Obrázek 2

Přidrže horní upínací přírubu plochým klíčem a pomocí nástrčného klíče otáčejte šestihranným šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní. Poté vyjměte šroub a horní upínací přírubu a následně sejměte řezný kotouč.

Při montáži řezného kotouče musí směr šipky vyznačené na jeho povrchu odpovídat směru šipky na nářadí. Poté proveďte montáž v opačném pořadí než při demontáži. (Obr. 2 a 3)



Obrázek 3

▲ Upozornění


Šestihranný šroub musí být pevně dotažen. Tento šroub má levý závit.



Obrázek 4

3.5 Nastavení hloubky řezu

Uvolněte rychloupínací páčku směrem dolů, posuňte základní desku a nastavte požadovanou hloubku řezu. (Obr. 4)



Obrázek 5

3.6 Spínač a aretační tlačítko

Před připojením zástrčky k elektrické síti se ujistěte, že je aretační tlačítko spínače uvolněné a spínač je ve vypnuté poloze. Stisknutím spouště spínače nářadí zapnete. Po úplném uvolnění spouští se nářadí vypne.

Pokud chcete spínač zaaretovat v zapnuté poloze, stiskněte spoušť spínače a následně aretační tlačítko. Nářadí bude pokračovat v chodu. Pro vypnutí znovu stiskněte spoušť a poté ji zcela uvolněte. (Obr. 5)



Obrázek 6

3.7 Výměna uhlíkových kartáčů

▲ Upozornění

Před výměnou uhlíkových kartáčů odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Pokud během provozu dochází k výraznému jiskření nebo se nářadí zastavuje, je nutné uhlíkové kartáče vyměnit.

Při výměně pomocí šroubováku odšroubujte kryt uhlíkového kartáče, vyjměte opotřebovaný kartáč a vložte nový. Ručně zkontrolujte, zda se kartáč může volně pohybovat ve svém vedení. Poté kryt nasadte zpět a pevně jej utáhněte.

Vždy vyměňujte oba uhlíkové kartáče současně. (Obr. 6)



Obrázek 7

3.8 Efektivní a bezpečný způsob řezání

Držte nářadí pevně a položte jeho základní desku na řezaný obrobek tak, aby řezný kotouč nebyl v kontaktu s materiálem.

Zapněte nářadí a počkejte, dokud nedosáhne maximálních otáček. Poté jej plynule posouvejte vpřed po povrchu obrobku.

Nářadí udržíte ve stabilní poloze a posouvejte jej pomalu a rovnoměrně až do dokončení řezu.

Udržujte stálý směr řezu a rovnoměrnou rychlost posuvu.

Po dokončení řezání nechte nářadí běžet naprázdno po dobu 1–2 minut, aby se z něj odstranil nahromaděný prach. (Obr. 7)

4. Čištění a údržba

▲ Upozornění

Před prováděním kontroly nebo údržby se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a odpojené od elektrické sítě.

Nářadí a jeho větrací otvory udržujte čisté. Větrací otvory pravidelně čistěte, zejména pokud se začnou zanášet.

Pravidelně odstraňujte z nářadí nečistoty, zbytky materiálu, olej a další nežádoucí usazeniny, aby zůstalo čisté a v dobrém provozním stavu.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby ve spojovacích částech a zda není vnější kryt prasklý nebo jinak poškozený.

Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena izolace napájecího kabelu.

5. Příslušenství

Toto příslušenství je doporučeno pro použití se zařízením uvedeným v tomto návodu.

Použití jiného příslušenství nebo doplňků může vést ke zranění osob. Používejte pouze příslušenství určené pro daný účel.

Pro více informací o příslušenství kontaktujte místního distributora.

- a) Tři různé klíče.
- b) Jedna sada uhlíkových kartáčů.
- c) Gumový adaptér.

6. Ochrana životního prostředí

Elektrická zařízení nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektrických zařízení a akumulátorů.

Cenné materiály lze recyklovat znovu využít.

Elektrické a akumulátorové součásti použité v zařízení jsou v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a jejího převzetí do vnitrostátních právních předpisů. Použitá elektrická zařízení musí být shromažďována odděleně a ekologicky recyklována.

Pro další informace nás kontaktujte.

7. Záruka

- Záruka se vztahuje na všechny výrobní nebo montážní vady v souladu s platnými právními předpisy. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným používáním, přetížením, nedodržením návodu k obsluze a běžným opotřebením.

- Další naleznete ve všeobecných záručních podmínkách QT Technik spol. s r.o.



8. Přílohy

EU prohlášení o shodě

CE Doklad o obsahu ES prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek uvedený na straně 6 je v souladu s normami nebo normativními dokumenty.

Elektrický řezací systém

Model: LFEC5

Značka: BIHUI

Za technickou dokumentaci odpovídá:

Vinon Tools Industrial Co., Ltd.

4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China



Penny Peng, Sales Manager

Místo a datum vydání: 12.04. 2024

Vinon Tools Industrial Co., Ltd.

4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

Doplňující informace dovozce pro Českou republiku a Slovensko
Dovozce a výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko

QT Technik spol. s r.o.
Těšínská 2088/179
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Česká republika
IČ: 61977837
DIČ: CZ 61977837

QT Technik spol. s r.o. odpovídá za uvedení tohoto výrobku na trh v EU a zajišťuje technickou podporu, servis a reklamace v souladu s platnými právními předpisy.